

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH S8771

Để sử dụng kết được an toàn, đầu tiên là cài đặt mã cá nhân

### MỞ KHÓA

**Bước 1:** Đưa chìa khóa vào ổ khóa và xoay qua phải (Sử dụng lần đầu)

**Bước 2:** Nhấn nút C để bắt đầu nhập mã (Đèn LED nhấp nháy cùng với tiếng “bi”)

**Bước 3:** Nhập mã số cá nhân, mã số tạm thời hoặc nhập mã ban đầu 1 2 3 4 (nếu là sử dụng lần đầu). Đèn LED nhấp nháy cùng với tiếng “bi”.

**Bước 4:** Nhấn # để kết thúc (Giai điệu nhạc được phát ra)

**Bước 5:** Xoay chìa khóa qua trái rồi kéo tay cầm để mở cửa trong lúc giai điệu nhạc đang phát

### CÀI ĐẶT MÃ CÁ NHÂN

Đầu tiên, mở cửa kết an toàn

**Bước 1:** Nhấn nút M (bộ nhớ) ở mặt sau của cửa (Đèn LED nhấp nháy và âm thanh “bi”)

**Bước 2:** Nhấn nút 1 (Đèn LED nhấp nháy và âm thanh “Bi”)

**Bước 3:** Nhấn nút # (Đèn LED sẽ sáng cùng với âm thanh “Bi”)

**Bước 4:** Nhập mã số cá nhân tùy chọn (Từ 4-16 chữ số)

**Bước 5:** Nhấn nút # để kết thúc (giai điệu nhạc phát ra)

**Ví dụ:** Mã số cá nhân muốn lập trình là 2000, thao tác: M 1 # 2 0 0 0 #