

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH S6770

Để sử dụng kết được an toàn, đầu tiên là cài đặt mã cá nhân

MỞ KHÓA

Bước 1: Đưa chìa khóa vào ổ khóa và xoay qua phải (Sử dụng lần đầu)

Bước 2: Nhấn nút C để bắt đầu nhập mã (Đèn LED nhấp nháy cùng với tiếng “bi”)

Bước 3: Nhập mã số cá nhân, mã số tạm thời hoặc nhập mã ban đầu 1 2 3 4 (nếu là sử dụng lần đầu). Đèn LED nhấp nháy cùng với tiếng “bi”.

Bước 4: Nhấn # để kết thúc (Giai điệu nhạc được phát ra)

Bước 5: Xoay chìa khóa qua trái rồi kéo tay cầm để mở cửa trong lúc giai điệu nhạc đang phát

CÀI ĐẶT MÃ CÁ NHÂN

Đầu tiên, mở cửa kết an toàn

Bước 1: Nhấn nút M (bộ nhớ) ở mặt sau của cửa (Đèn LED nhấp nháy và âm thanh “bi”)

Bước 2: Nhấn nút 1 (Đèn LED nhấp nháy và âm thanh “Bi”)

Bước 3: Nhấn nút # (Đèn LED sẽ sáng cùng với âm thanh “Bi”)

Bước 4: Nhập mã số cá nhân tùy chọn (Từ 4-16 chữ số)

Bước 5: Nhấn nút # để kết thúc (giai điệu nhạc phát ra)

Ví dụ: Mã số cá nhân muốn lập trình là 2000, thao tác: M 1 # 2 0 0 0 #