




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MSW3110

Để sử dụng kết được an toàn, lưu giữ mã số cẩn thận

MỞ KHÓA

Bước 1:  Quay mã số thứ nhất sang phải 3 vòng rồi dừng ở mã số thứ nhất ngay tại dấu vạch.

Bước 2:  Quay mã số thứ hai sang trái 2 vòng rồi dừng ở mã số thứ hai ngay tại dấu vạch.

Bước 3:  Quay mã số thứ ba sang phải 1 vòng rồi dừng ở mã số thứ ba ngay tại dấu vạch.

Xoay tay cầm để mở cửa.

Đối với kết an toàn có sử dụng chìa khóa: Đưa chìa khóa vào ổ khóa và xoay mở khóa rồi xoay tay cầm để mở cửa.