

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH TC8-331

Để sử dụng két được an toàn, lưu giữ mã số mặc định cẩn thận

MỞ KHÓA

Bước 1: Nhập mã số mặc định, mã số quản lý hoặc mã số tạm thời gồm 5 chữ số.

Bước 2: Khi đèn LED màu xanh lá cây sáng lên thì có 4 giây để đẩy tay cầm xuống và mở cửa két an toàn.

Đối với két an toàn có sử dụng chìa khóa: Đưa chìa khóa vào ổ khóa và xoay qua phải mở khóa rồi đẩy tay cầm xuống để mở cửa.

(Nếu phát hiện đã thực hiện một lỗi trong khi nhập mã thì bấm nút CLEAR và bắt đầu lại từ đầu.)