


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH OA3817

**Để sử dụng két được an toàn, lưu giữ mã số mặc định cẩn thận**

### MỞ KHÓA

**Bước 1:** Nhập mã mặc định, mã số quản lý hoặc mã số tạm thời.

**Bước 2:** Nhấn phím Prog / Phím Enter

**Bước 3:** Khi mở khóa thì biểu tượng ổ khóa mở  sẽ xuất hiện, có 4 giây để đẩy tay cầm xuống và mở cửa két an toàn.

Đối với két an toàn có sử dụng chìa khóa: Đưa chìa khóa vào ổ khóa và xoay mở khóa rồi đẩy tay cầm xuống để mở cửa.